SE Drift och underhållsanvisning Unilift 870

1. Drift

Unilift 870, ett elektriskt höj- och sänkbart lyftsystem för t. ex. matberedningsmaskin.

- Tryck och håll in knappen för att starta manövreringen.
- Släpp knappen när skivan befinner sig på önskad nivå.

Pos. 1
Sladdansluten handkontroll

2. Underhåll

Maskinlyften är underhållsfri. Smörjning och andra åtgärder är gjorda på fabrik för lyftens hela livstid. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
- Tag bort föremålen från maskinlyften innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

3. Funktionsprov

Provkör maskinlyften upp och ner hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att den går fritt utan hinder och missljud. Kontrollera att inga kablar kommer i kläm.

Forhandler i Norge:

ASTEC AS
Kapellveien 18, 1410 Kolbotn
22 72 23 55 • astec.no

4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.

5. Driftbok - Service och underhåll

Order	**Serial**	**Date**

Datum	**Datum**
Signatur	**Signatur**
Noteringar	**Noteringar**

Datum	**Datum**
Signatur	**Signatur**
Noteringar	**Noteringar**

Forhandler i Norge:

ASTEC AS
Kapellveien 18, 1410 Kolbotn
22 72 23 55 • astec.no